

# Ope Co





## **SEGURIDAD**

El Deco HD se ha fabricado cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad. Sin embargo, se deben seguir una serie de precauciones para asegurar la integridad física de las personas y el correcto funcionamiento del decodificador. Ten en cuenta las siguientes directrices:



#### Para evitar el riesgo de una sacudida eléctrica

- Este decodificador de cable utiliza una fuente de alimentación externa que usa corriente eléctrica 100 a 240V CA, 50/60Hz. No se puede utilizar otra fuente de alimentación CC. Recuerda que el contacto con una alimentación de este tipo puede resultar letal.
- Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas son correctas **antes** de conectar el decodificador al suministro eléctrico. Desconecta siempre el decodificador antes de conectar o desconectar cualquier cable.
- Cuando enchufes el decodificador al suministro eléctrico, conecta siempre el cable de alimentación al conector de entrada de alimentación en el panel trasero del decodificador antes de conectar el otro extremo del cable al enchufe. Asimismo, desconecta el cable de la red eléctrica antes de desenchufar el cable de alimentación del decodificador.

- No intentes nunca reparar o reconstruir el decodificador. Puede producirse una descarga eléctrica grave si una persona no autorizada repara, desmonta o reconstruye el decodificador.
- Si extraes la cubierta del decodificador puedes recibir una descarga eléctrica importante, potencialmente mortal.
- Ten mucho cuidado si cae agua u otros líquidos sobre la unidad. Desconecta inmediatamente el enchufe del cable de alimentación.





#### Qué debes hacer

- Si algo cae en la caja, desconecta el decodificador y haz que lo revise un técnico cualificado.
- ✓ Evita colocar objetos sobre el decodificador que impidan la circulación del aire. Es vital para la conservación del equipo que se ventile correctamente. Por esta razón procura no colocar cerca del decodificador un radiador u otra fuente de calor.
- ✓ A la hora de limpiar, desconecta la alimentación del decodificador y utiliza siempre un paño seco.

#### Qué no debes hacer

- X No expongas el decodificador a temperaturas extremas, sol directo o mucha humedad.
- No coloques objetos pesados sobre el decodificador.
- No coloques el decodificador sobre telas, alfombras u otro material inflamable.











La tecnología más avanzada para que disfrutes de una nueva experiencia a la hora de ver la TV

# FULL HD + HD

El Deco HD dispone de la más alta calidad de imagen con Full HD (1080p). También es compatible con HD Ready.

#### DOLBY. DIGITAL PLUS

Disfruta de la mejor calidad de sonido en los canales con emisión en Dolby Digital Plus.



Entrada USB para que disfrutes de tus contenidos en tu TV.

## HDMI

Con conexión multimedia (HDMI) que te garantiza el mejor audio y video en Alta Definición.



El mejor cine de estreno, cine para adultos v el fútbol más emocionante.

# Internet \*\*\*

Accede desde tu televisor a los mejores servicios de Internet.

# CABLE IR.

Podrás maneiar el Deco HD con el mando aunque no lo tengas a la vista.





# **ÍNDICE**





Introducción	10
Esta caja contiene	12
Primeros pasos	
Instalación	14
Mando a distancia	16
Preguntas frecuentes	19
Datos técnicos	20
Reciclado	21







# POR FIN TU TELE HD, SE VERÁ EN HD CON LA FIBRA ÓPTICA DE EUSKALTEL



La verdadera experiencia de la Alta Definición (HD) se vive en exclusiva en la red de Fibra Óptica de Euskaltel. Sólo con Euskaltel podrás acceder a los mejores canales en Alta Definición con una espectacular calidad de emisión:

- Disfrutarás de los mejores canales en Alta Definición.
- Más de 120 canales en definición estándar.
- Los partidos de fútbol más vibrantes, los últimos estrenos de cine y el mejor cine para adultos está en Mirador, el servicio PPV de Euskaltel.

# VIVE LA TELEVISIÓN COMO NUNCA LA HAS VIVIDO ANTES

- Hasta 1080p de resolución para que saques todo el partido a tu televisor Full HD o HD Ready.
- Mayor calidad y nitidez de imagen, los colores más vivos y las imágenes más realistas.
- Sonido de cine en tu casa, con Dolby Digital Plus.

# **ESTA CAJA CONTIENE**







Con el Deco HD de Euskaltel se incluyen los siguientes elementos:


- 1 Deco HD
- ② Maneja el Deco HD y tu Televisión con el Mando a distancia universal
- 3 Cable RF
- Cable HDMI
- (5) Cable euroconector
- 6 Cable extensor del mando a distancia IR
- 7 Fuente de alimentación externa de pared (5V/3A; 96-264V).

# PRIMEROS PASOS: INSTALACIÓN

La instalación del Deco HD es muy sencilla, sólo tienes que seguir los siguientes pasos y empezarás a disfrutar de la Alta Definición (HD).



\* Foto lateral del Deco HD





\* Foto trasera del Deco HD

- 2. Conecta aquí el cable de Euskaltel.
- 3. Para disfrutar de la Alta Definición (HD) conecta el cable HDMI a tu televisor.
- **4.** Conecta la entrada de la fuente de alimentación.

NOTA: Si tu televisor no dispone de entrada HDMI conecta el euroconector para ver la TV en definición estándar. El euroconector se encuentra situado en un lateral del Deco HD.





\* Foto delantera del Deco HD

**5.** Utiliza este botón para encender y apagar el decodificador.





## MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Con el Mando a distancia Universal de Euskaltel podrás manejar el Deco HD y tu televisor con un único mando.

Configurar tu Mando a distancia Universal es muy sencillo basta con que sigas los pasos que se indican en www.euskaltel.com/mandotv.





1. Con sólo pulsar esta tecla pasarás de controlar tu Deco HD a controlar tu TV y a la inversa. Luz verde: Modo TV. Luz naranja: Modo Decodificador.



2. ¡Ayúdanos a cuidar el medioambiente! Mantén tu decodificador apagado cuando no lo estés utilizando.



3. Cambia el formato de tu pantalla, el lenguaje del canal o activa los subtítulos para disfrutar de la versión original.



**4.** Con la información extendida podrás conocer todos los detalles de los eventos que más te interesan.



5. Consulta los eventos en emisión y descubre nuevos programas de tus géneros favoritos.



6. Pulsa SALIR para volver a ver la televisión.



7. Pulsa ATRÁS para volver a la pantalla anterior.



8. Desde el menú de configuración podrás personalizar tu televisión Euskaltel: cambiar el modo de pantalla, de audio, y establecer reglas de control parental.







#### **MULTIMEDIA**



 Accede a nuestros servicios interactivos como Euskalmet, foros de fútbol, YQT, la Gramola Digital...\*



10. Con Mirador podrás contratar los mejores eventos de PPV: Cine de estreno, de adultos y fútbol en directo.



11. Pulsa MENÚ y accede a todas las funcionalidades de tu Deco HD de forma sencilla: radio, reproductor de contenidos multimedia,...







12. En la parte inferior de tu pantalla podrás ver las acciones disponibles a través de las teclas de color.



13. Pulsa este botón y consulta el teletexto de los canales que lo dispongan.

\* Funcionalidad disponible próximamente.





## PREGUNTAS FRECUENTES

# ¿Cómo configuro mi televisor en Alta Definición?

Si tu televisor dispone de Alta Definición conéctalo al decodificador mediante el cable HDMI. El decodificador configurará de manera automática la resolución. Si quieres modificarla, utiliza la tecla ( ) de tu mando y accede a Opciones de visualización para seleccionar otra resolución de pantalla de Alta Definición

Si tu televisor es HD Ready utiliza las opciones 720p o 1080i. Si dispones de un televisor Full HD disfruta de la mayor resolución configurando el decodificador a 1080p.

#### ¿Por qué no veo todos los canales en Alta Definición?

Son muchos los canales que todavía no emiten su programación en esta nueva tecnología. En Euskaltel disponemos de los mejores canales de Alta Definición y nuestro compromiso es continuar añadiendo nuevos canales para que puedas disfrutar siempre de la mejor programación en Alta Definición.



## ¿Es posible cancelar las compras realizadas en Mirador?

Sí, es posible cancelar los eventos comprados hasta 5 minutos antes de que comiencen a emitirse. Basta con que accedas al servicio Mirador pulsando la tecla ( ) y una vez dentro consultes tu listado de compras pulsando la tecla Azul ( ). Selecciona en la lista el evento que quieras cancelar y pulsa OK para eliminar tu compra. Si la cancelación es posible te aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.

# ¿Puedo utilizar el Deco HD para ver la televisión en definición estándar a través del euroconector?

Sí, conecta el decodificador a tu televisor mediante el euroconector y el decodificador configurará de manera automática la resolución de la pantalla. Si quieres modificarla deberás pulsar la tecla (), acceder a Opciones de visualización y elegir la configuración que quieras.

Recuerda que la resolución para ver la televisión a través del euroconector debe ser 576i. No es posible ver la televisión en Alta Definición a través del euroconector.

# ¿Por qué aparece un mensaje de "HDCP" cuando selecciono el decodificador en mi televisor?

HDCP es un sistema de protección de contenidos para las conexiones HDMI. Si tu televisor está conectado al decodificador mediante HDMI y conectas a él varios equipos (consola, blu-ray, etc.) es posible que al cambiar tu televisor a la señal del decodificador aparezca un mensaje referente a esta protección. Este mensaje desaparecerá en unos segundos, en caso de no hacerlo por favor ponte en contacto con nosotros.

# **DATOS TÉCNICOS**

#### **GENERAL**

#### Descripción:

Deco HD con doble sintonizador DVB-C y acceso a Internet.

#### Resoluciones:

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

#### **CONEXIONES**

HDMI v1.3a Audio digital SPDIF óptico Salida video analógico RCA Audio analógico RCA (L R) Euroconector TV USB 2.0 (x2)

#### **OTROS**

#### Conservación:

Temperatura de 5 a 45°. Proteger de la humedad (<70%).

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.



Este símbolo en su equipo garantiza que su producto cumple con las Directivas Europeas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 2009/125/EC sobre seguridad, Compatibilidad Electromagnética y Productos relacionados con la Energía.

## **RECICLADO**

Eliminación correcta de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, así como de las pilas/baterías que contiene.

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de pilas y baterías)

Tienes en tus manos un equipo eléctrico y electrónico que contiene pilas/baterías, a los que aplican los requisitos que se establecen, respectivamente, en el Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos y en el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, por lo que te solicitamos que leas atentamente las siguientes indicaciones:



Verás este símbolo gráfico marcado sobre tu equipo y/o en el material informativo que lo acompaña y sobre la pila/batería. Este símbolo significa que cuando finalice la vida útil del equipo o de sus pilas o baterías, éstos no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos habituales, es decir que NO DEBERÁN DEPOSITARSE EN UN CONTENEDOR DE RESIDUOS URBANOS, sino que deberá entregarse para que sea tratado y gestionado separadamente en un punto de recogida selectiva de residuos.

Si además en las pilas/baterías se indica un símbolo químico como es Hg, Cd o Pb junto al símbolo gráfico anterior, significa que la pila/batería contiene el metal pesado mercurio, cadmio o plomo, respectivamente, y por tanto adquiere la categoría de residuo peligroso.

Siguiendo estas indicaciones, estarás ayudando a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este equipo y de su pila/batería, además de participar en una correcta gestión ambiental del residuo y en la protección ambiental de tu entorno.

Para recibir información más detallada sobre el reciclaje de este equipo y de sus pilas/baterías, puedes contactar con las autoridades locales pertinentes o con el punto de recogida selectiva de residuos más cercano.





