descodificador de TV OHD80 guía de instalación



tu servicio de Orange TV en tan solo 5 pasos






consideraciones previas a la instalación:

- 1 no debes empezar la instalación del descodificador hasta que te comuniquemos vía email y SMS que tu servicio de Orange TV está activo
- antes de comenzar, asegúrate de que tu router está correctamente instalado y de que tienes acceso a Internet. Para ello, el indicador "@" o "Internet" (según tu modelo de router) tiene que estar encendido en color verde fijo
- oloca el descodificador en una ubicación lo más ventilada posible, y nunca encima o debajo del router o cerca de una fuente de calor

conexión y configuración de Orange TV en 5 pasos



paso 1 conexión entre el descodificador y el router

en este paso necesitarás



cable Ethernet



conecta el cable Ethernet con los extremos verdes entre la conexión Ethernet del descodificador y la conexión marcada en verde del router Livebox. Si tu router no es un Livebox, conecta el otro extremo del cable en cualquiera de las conexiones Ethernet del mismo



si tu router y tu descodificador no se encuentran en la misma estancia de tu domicilio consulta en orangetv.es/ayuda cómo realizar tu instalación

paso 2 conexión entre el descodificador y el televisor

opción 1

en este paso necesitarás



cable HDMI

por HDMI (recomendada): conecta un extremo del cable HDMI a la conexión HDMI del descodificador y el otro extremo a la conexión HDMI del televisor. Esta conexión es imprescindible para ver la televisión en HD

opción 2

si realizas este paso necesitarás



cable Euroconector

por Euroconector: conecta un extremo del cable Euroconector a la conexión "SCART" del descodificador y el otro extremo a la conexión "AV1" o "ALIX" del televisor






paso 3 conexión del cable de antena





desconecta el extremo del cable de antena actualmente enganchado a tu televisor y conéctalo a la conexión "RF IN" de tu descodificador. Después, utiliza el cable de antena que viene con el pack y conecta un extremo a la conexión "RF OUT" del descodificador y el otro a la conexión de antena del televisor

paso 4 conexión de la fuente de alimentación



- conecta la fuente de alimentación que viene con el pack (y no otra) entre el descodificador y un enchufe
- enciende el descodificador pulsando el botón de encendido o desde tu mando a distancia



paso 5 configuración del descodificador



Antes de comenzar la configuración, asegúrate de tener a mano el usuario y la contraseña necesarios para activar el servicio que habrás recibido vía email y SMS.

cuando aparezca la siguiente pantalla, pulsa OK en el mando para iniciar la instalación



espera a que se realice la prueba de conexión. Puede llevar unos minutos. y no debes pulsar ninguna tecla del mando mientras tanto. Después selecciona tu zona horaria y pulsa OK para continuar



introduce el usuario que has recibido en el email y SMS de confirmación, y que se corresponde con tu número de teléfono fijo, y pulsa OK



a continuación, introduce contraseña de 8 dígitos que has recibido en el email SMS de confirmación y pulsa $\bigcirc \mathsf{K}$ Podrás modificar esta contraseña más adelante desde tu área de clientes Mi Orange



pulsa aquí para activar las mayúsculas

configura tu código PIN, éste te servirá para activar el control parental y para proteger la compra de contenidos



▲ ahora configura tu código adulto, lo necesitarás si deseas visualizar contenidos clasificados para mayores de 18 años



en la siguiente pantalla te pediremos que actives las "recomendaciones". Así cuando accedas podrás ver contenidos y programas que se adapten a tus gustos. Pulsa OK y a continuación, acepta las condiciones legales



por último, realiza la sintonización de los canales TDT. Pulsa OK para comenzar la búsqueda



jenhorabuena, ya puedes empezar a disfrutar de Orange TV! ✓



bienvenido a Orange TV



Esperamos que la instalación haya sido realizada con éxito. Ahora solo te queda empezar a disfrutar de tu nuevo servicio de televisión.

bienvenido

Pulsa la tecla "menú" de tu mando a distancia para acceder al menú principal:

en él encontrarás:

- Canales TV: los mejores canales de cada género; las series más adictivas y actuales, la programación infantil más completa...
- Videoclub: el cine de hoy y de siempre, los últimos estrenos y más de 400 contenidos para todos los gustos
- TV a la carta: podrás ver tus programas favoritos ya emitidos en directo...; no te pierdas nada!

y ¡mucho más!



también desde el menú principal puedes acceder a Mi Cuenta donde podrás configurar tú mismo las características de tu televisión: activar el control parental, modificar tu código PIN y adulto, recargar tu cuenta prepago para controlar tu consumo, establecer tus canales favoritos...

llévate Orange TV allá donde vayas...


- ... porque además, tu tele funciona en varios dispositivos a la vez ¿quieres saber cómo?
- en tu smartphone y/o tablet: descarga e instala la aplicación desde tu Apple Store o Google Play. Cuando te lo solicite, introduce el usuario y contraseña de Orange TV que has utilizado para configurar tu descodificador
- desde tu PC/Mac: entra en orangetv.es y cuando te lo solicite, introduce el usuario y contraseña de Orange TV que has utilizado para configurar tu descodificador

La primera vez que te conectes desde cualquier dispositivo deberás realizar el registro del mismo eligiendo el nombre de dispositivo que quieras. Más adelante, podrás ver desde tu área de clientes Mi Orange, dentro de mi adsl> Orange TV, todos los dispositivos conectados, así como darlos de baja para conectar dispositivos nuevos. Recuerda que puedes conectar hasta 5 a la vez, incluyendo tu televisor.

descripción del equipo



- botón de encendido: este botón permite encender el descodificador o ponerlo en espera (standby). El botón tiene un indicador luminoso incorporado que puede tener los siguientes estados:
 - rojo fijo: el descodificador está en standby
 - azul fijo: el descodificador está encendido
 - azul parpadeante: indica que se está utilizando el mando a distancia
 - apagado: el descodificador está apagado (fuente de alimentación desconectada) o en modo de bajo consumo
- 2. indicador online: si está iluminado indica que hay conexión a Internet
- indicador HD: si está iluminado indica que se está reproduciendo contenido de alta definición
- 4. indicador USB: si está iluminado indica que se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB a cualquiera de las conexiones USB del descodificador



- conector de salida de antena (RF OUT): para conectar la antena del descodificador a otro equipo (TV, grabador de DVD, vídeo...)
- 6. conector de entrada de antena (RF IN): para conectar el cable de la antena TDT
- 7. Euroconector (SCART): para conectar el descodificador al Euroconector del televisor
- 8. conector de audio: salida de audio estéreo.
- conector audio S/PDIF: salida de audio digital óptica para conectar el descodificador a un amplificador Home Cinema
- 10. conector HDMI: para conectar el descodificador a un televisor de alta definición
- 11. conector Ethernet: para conectar el descodificador al router, a través del cable Ethernet
- 12. conectores USB: para conectar dispositivos de almacenamiento USB para la reproducción de contenidos multimedia
- 13. entrada 12V: para conectar la fuente de alimentación al descodificador

mando a distancia



información adicional

reciclaje ambiental

todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) procedentes de hogares particulares deben ser reciclados según un sistema de recogida selectiva de residuos, en los centros de tratamiento de residuos habilitados a tal fin según las disposiciones nacionales y/o autonómicas y/o municipales aplicables al respecto



- el reciclaje apropiado, así como un tratamiento y gestión selectivo de estos aparatos sirven para prevenir cualquier daño potencial para el medio ambiente y para la salud humana. Además permiten que se puedan reutilizar y reciclar los equipos eléctricos y electrónicos ya usados
- para obtener información detallada sobre el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos ya usados, puedes informarte en las oficinas de Atención al Consumidor de tu municipio; en los servicios de gestión medioambiental de tu ayuntamiento o Comunidad Autónoma y en los servicios de atención al cliente del vendedor del aparato o de sus distribuidores autorizados
- estas informaciones rigen únicamente para los aparatos instalados y vendidos en los países de la Unión Europea y sometidos a las Directivas Europeas actualmente en vigor:
 - Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (traspuesta al ordenamiento español mediante Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)
 - Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (pendiente de trasponer al ordenamiento jurídico español)

Dolby

▲ fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories



Macrovision

este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Se prohibe el desmontaje y la ingeniería inversa

software

ste equipo contiene software de código abierto. Si necesitas más información entra en http://opensource.orange.com

Si tienes algún problema con tu instalación de Orange TV realiza las siguientes comprobaciones:

- si no puedes encender tu descodificador, comprueba que las pilas están correctamente colocadas en el mando y que el descodificador se encuentra conectado a la red eléctrica
- si el descodificador está encendido pero no responde, puede haberse quedado bloqueado: reinícialo desconectando y volviendo a conectar la fuente de alimentación
- si ves la imagen pero no hay sonido y has conectado el descodificador al televisor por Euroconector, comprueba que está correctamente conectado
- si no visualizas los canales TDT, primero comprueba que el cable de antena está correctamente conectado a la conexión "RF IN" del descodificador. Si es así, realiza de nuevo la sintonización de canales

¿quieres saber más?

- conoce mejor las funcionalidades de tu nueva televisión
- resuelve tus dudas sobre la instalación o configuración del servicio
- infórmate sobre los contenidos más destacados o las últimas novedades

entra en orangetv.es y descubre lo mejor de la televisión y mucho más!

